



| 2500 h | Wartung | Saugraupe VC70 | PDF | Betriebsstunden: | Motor Kompressor Turbine | — — — | h h h |
|---------------|---|----------------|---|------------------|--|-------------|-------------|
| W 2500 | <input type="checkbox"/> Abraumtank | K ggf. T | Dichtungsrahmen Deckel prüfen/wechseln | 106006100 | | | |
| Zurück | <input type="checkbox"/> Abraumtank | K ggf. T | Dichtungsrahmen Filterdeckel prüfen/wechseln | 106006118 | | | |
| | <input type="checkbox"/> Abraumtank | K ggf. T | Filtrierung Saugfilter prüfen/wechseln | 101012226 | Dichtung an Filtereinheiten | | |
| | <input type="checkbox"/> Abraumtank | K ggf. T | Kontaktdichtung prüfen/wechseln | 106005350 | ggf. Teroson SB2444 | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Tausch | Motoröl mit Filter wechseln | 105003135 | 15W40 / 8Liter | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Tausch | Kurbelgehäuse-Entlüftung Patrone wechseln | 105054879 | | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Kontrolle | Poly-V-Riemen prüfen (Generator) | 105054886 | 150 Hz (+10Hz) Riemen nach Wartungsintervall | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Kontrolle | Fehlerspeicher Motor-STG lesen/löschen | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Reinigung | Motor reinigen und Kühler-Lamellen reinigen | | gegen die Strömungsrichtung reinigen | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Kontrolle | Kühlmittelstand und -frostschutz prüfen | 105050256 | | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Kontrolle | Schraubverbindungen überprüfen, allgemein | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Tausch | Kraftstoff-Vorfilter wechseln | 105057511 | | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Tausch | Kraftstoff-Hauptfilter wechseln | 105057509 | | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Tausch | Luftfilterpatrone (Primärfilter) wechseln | 105054883 | | | |
| | <input type="checkbox"/> Dieselmotor | Kontrolle | Wasserabscheider Kraftstoff-Hauptfilter leeren | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Raupenfahrwerk | Kontrolle | Befestigungsschrauben Antriebskränze kontrollieren | | Anzugsdrehmoment 70 NM | | |
| | <input type="checkbox"/> Raupenfahrwerk | Kontrolle | Befestigungsschrauben Fahrantriebe kontrollieren | | Anzugsdrehmoment 70 NM | | |
| | <input type="checkbox"/> Raupenfahrwerk | Kontrolle | Nachziehen der Laufrollen Raupenfahrwerk | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Saugraupe | K ggf. T | Filtrierung Filtersieb prüfen/wechseln | 106005820 | | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | Kontrolle | Betriebsgeräusche und Laufruhe prüfen | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | Kontrolle | alle außenliegende Schraubverbindungen prüfen | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | Kontrolle | Sichtprüfung Schalldämpfer | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | Kontrolle | Sichtprüfung Laufrad Anbackungen Beschädigungen Risse | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | Kontrolle | Funktionsprüfung Perma Schmierstoffgeber | | Status LED "grün" | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | Tausch | Fettkartusche 120g | 105059791 | Einstellung "Monate" - "12" | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | Tausch | Batterie-Set für elektr. Schmierstoffgeber | 105059789 | Klick beim Einrasten | | |
| | <input type="checkbox"/> Turbine | K ggf. T | Alt-Fettbehälter leeren | | Behälter wiederverwendbar | | |

Datum: _____

LNR: _____

Monteur: _____

Auftrag: _____

