



4000 h	Wartung	Saugraupe VC70	PDF	Betriebsstunden: Kompressor Turbine	Motor h	h
W 4000	<input type="checkbox"/> Abraumtank	K ggf. T	Dichtungsrahmen Deckel prüfen/wechseln	106006100		
Zurück	<input type="checkbox"/> Abraumtank	K ggf. T	Dichtungsrahmen Filterdeckel prüfen/wechseln	106006118		
	<input type="checkbox"/> Abraumtank	K ggf. T	Filtrierung Saugfilter prüfen/wechseln	101012226	Dichtung an Filtereinheiten	
	<input type="checkbox"/> Abraumtank	K ggf. T	Kontaktdichtung prüfen/wechseln	106005350	ggf. Teroson SB2444	
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Kontrolle	Ladeluftkühler entleeren (Kondensat + Öl)		Laut Hatz Anleitung 8.2.17 (S.121)	
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Tausch	Luftfilterpatrone (Primärfilter + Sekundär) wechseln	105054883/105053309		
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Tausch	Motoröl mit Filter wechseln	105003135	15W40	
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Tausch	Kurbelgehäuse-Entlüftung Patrone wechseln			
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Kontrolle	Poly-V-Riemen prüfen (Generator)		150 Hz (+10Hz) Riemen nach Wartungsintervall	
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Kontrolle	Fehlerspeicher Motor-STG lesen/löschen			
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Reinigung	Motor reinigen und Kühler-Lamellen reinigen		gegen die Strömungsrichtung reinigen	
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Kontrolle	Kühlmittelstand und -frostschutz prüfen	105050256		
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Kontrolle	Schraubverbindungen überprüfen, allgemein			
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Tausch	Kraftstoff-Vorfilter wechseln			
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Tausch	Kraftstoff-Hauptfilter wechseln			
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Tausch	Luftfilterpatrone (Primärfilter) wechseln			
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Kontrolle	Wasserabscheider Kraftstoff-Hauptfilter leeren			
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	Tausch	Kühlflüssigkeit wechseln	105050256		
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	K ggf. T	Hauptkühler der AGR reinigen (geschult. Person.)		Inspektion durch Hersteller	
	<input type="checkbox"/> Dieselmotor	K ggf. T	Dieselpartikelfilter (DPF) reinigen (geschult. Person.)		Inspektion durch Hersteller	
	<input type="checkbox"/> Raupenfahrwerk	Tausch	Ölwechsel	105050261	Shell Spirax MB 90 GL-5 API	
	<input type="checkbox"/> Raupenfahrwerk	Kontrolle	Befestigungsschrauben Antriebskränze kontrollieren		Anzugsdrehmoment 70 NM	
	<input type="checkbox"/> Raupenfahrwerk	Kontrolle	Befestigungsschrauben Fahrantriebe kontrollieren		Anzugsdrehmoment 70 NM	
	<input type="checkbox"/> Raupenfahrwerk	Kontrolle	Nachziehen der Laufrollen Raupenfahrwerk			
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Tausch	Luft-Entöl Element wechseln	105053307	Wartungspaket 187306	
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Tausch	Ölwechsel	105050234	Shell Coerna S3 R 46	
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Tausch	Ölfilter wechseln	105053306	Wartungspaket 187306	
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Tausch	Ansaugfilter wechseln	105053305	Wartungspaket 187306	
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Kontrolle	Dichtheit u. Beschädigung			
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Reinigung	Anlage reinigen			
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Tausch	Wartungssatz Druckhalteventil	115184	Wartungspaket 187307 + 187306	
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Tausch	Wartungssatz Ölthermostat (70°C)	178159	Wartungspaket 187307 + 187306	
	<input type="checkbox"/> Rotorcomp	Tausch	Wartungssatz Ansaugventil	164774	Wartungspaket 187307 + 187306	
	<input type="checkbox"/> Saugraupe	K ggf. T	Gasdruckfeder prüfen / wechseln			
	<input type="checkbox"/> Saugraupe	Kontrolle	Dichtheitsprüfung Hydraulik			
	<input type="checkbox"/> Saugraupe	Tausch	Hydraulik-Rücklauffilter wechseln	101009930		
	<input type="checkbox"/> Saugraupe	Tausch	Hydrauliköl wechseln	105043114		





STREICHER Gruppe

<input type="checkbox"/> Saugraupe	K ggf. T	Filtrierung Filtersieb prüfen/wechseln	106005820
<input type="checkbox"/> Turbine	Kontrolle	Betriebsgeräusche und Laufruhe prüfen	
<input type="checkbox"/> Turbine	Kontrolle	alle außenliegende Schraubverbindungen prüfen	
<input type="checkbox"/> Turbine	Kontrolle	Sichtprüfung Schalldämpfer	
<input type="checkbox"/> Turbine	Kontrolle	Sichtprüfung Laufrad Anbackungen Beschädigungen Risse	
<input type="checkbox"/> Turbine	Kontrolle	Funktionsprüfung Perma Schmierstoffgeber	Status LED "grün"
<input type="checkbox"/> Turbine	Tausch	Fettkartusche 120g	105059791 Einstellung "Monate" - "12"
<input type="checkbox"/> Turbine	Tausch	Batterie-Set für elektr. Schmierstoffgeber	105059789 Klick beim Einrasten
<input type="checkbox"/> Turbine	K ggf. T	Alt-Fettbehälter leeren	Behälter wiederverwendbar

Datum: _____

LNR: _____

Monteur: _____

Auftrag: _____

