



2000 h	Wartung	Saugraupe VC70	PDF	Betriebsstunden:	Motor Kompressor Turbine	h h h
W 2000	☐	Abraumtank	K ggf. T	Dichtungsrahmen Deckel prüfen /wechseln	106006100	
Zurück	☐	Abraumtank	K ggf. T	Dichtungsrahmen Filterdeckel prüfen /wechseln	106006118	
	☐	Abraumtank	K ggf. T	Filterierung Saugfilter prüfen /wechseln	101012226	Dichtung an Filtereinheiten
	☐	Abraumtank	K ggf. T	Kontaktdichtung prüfen /wechseln	106005350	ggf. Teroson SB2444
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Ladeluftkühler entleeren (Konensat + Öl)		Laut Hatz Anleitung 8.2.17 (S.121)
	☐	Dieselmotor	Tausch	Luftfilterpatrone (Primärfilter + Sekundär) wechseln	105054883/10505330!	
	☐	Dieselmotor	Tausch	Motoröl mit Filter wechseln	105003135	15W40
	☐	Dieselmotor	Tausch	Kurbelgehäuse-Entlüftung Patrone wechseln		
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Poly-V-Riemen prüfen (Generator)		150 Hz (+10Hz) Riemen nach Wartungsintervall
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Fehlerspeicher Motor-STG lesen/löschen		
	☐	Dieselmotor	Reinigung	Motor reinigen / Kühler-Lammellen reinigen		gegen die Strömungsrichtung reinigen
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Kühlmittel - Stand u. -Frostschutz prüfen	105050256	
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Schraubverbindungen überprüfen , allgemein		
	☐	Dieselmotor	Tausch	Kraftstoff-Vorfilter wechseln		
	☐	Dieselmotor	Tausch	Kraftstoff-Hauptfilter wechseln		
	☐	Dieselmotor	Tausch	Luftfilterpatrone (Primärfilter) wechseln		
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Wasserabscheider Kraftstoff-Hauptfilter leeren		
	☐	Dieselmotor	Tausch	Kühlflüssigkeit wechseln	105050256	
	☐	Raupenfahrwerk	Tausch	Ölwechsel	105050261	Shell Spirax MB 90 GL-5 API
	☐	Raupenfahrwerk	Kontrolle	Befestigungsschrauben Antriebskränze kontrollieren		Anzugsdrehmoment 70 NM
	☐	Raupenfahrwerk	Kontrolle	Befestigungsschrauben Fahntriebe kontrollieren		Anzugsdrehmoment 70 NM
	☐	Raupenfahrwerk	Kontrolle	Nachziehen der Laufrollen Raupenfahrwerk		
	☐	Rotorcomp	Tausch	Luft-Entölelement wechseln	105053307	Wartungspaket 187306
	☐	Rotorcomp	Tausch	Ölwechsel	105050234	Shell Coerna S3 R 46
	☐	Rotorcomp	Tausch	Ölfilter wechseln	105053306	Wartungspaket 187306
	☐	Rotorcomp	Tausch	Ansaugfilter wechseln	105053305	Wartungspaket 187306
	☐	Rotorcomp	Kontrolle	Dichtheit u. Beschädigung		
	☐	Rotorcomp	Reinigung	Anlage reinigen		
	☐	Rotorcomp	Tausch	Wartungssatz Druckhalteventil	115184	Wartungspaket 187307 + 187306
	☐	Rotorcomp	Tausch	Wartungssatz Ölthermostat (70°C)	178159	Wartungspaket 187307 + 187306
	☐	Rotorcomp	Tausch	Wartungssatz Ansaugventil	164774	Wartungspaket 187307 + 187306
	☐	Saugraupe	K ggf. T	Gasdruckfeder prüfen / wechseln		
	☐	Saugraupe	Kontrolle	Hydraulik Dichtheitsprüfung		
	☐	Saugraupe	Tausch	Hydraulik-Rücklaufilter wechseln	101009930	
	☐	Saugraupe	Tausch	Hydrauliköl wechseln	105043114	
	☐	Saugraupe	K ggf. T	Filterierung Filtersieb prüfen /wechseln	106005820	
	☐	Turbine	Kontrolle	Betriebsgeräusche und Lauftruhe prüfen		





STREICHER Gruppe

☐	Turbine	Kontrolle	alle Außenliegende Schraubverbindungen prüfen		
☐	Turbine	Kontrolle	Sichtprüfung Schalldämpfer		
☐	Turbine	Kontrolle	Sichtprüfung Laufrad Anbackungen Beschädigungen Risse		
☐	Turbine	Kontrolle	Funktionsprüfung Perma Schmierstoffgeber		Status LED "grün"
☐	Turbine	Tausch	Fettkartusche 120g	105059791	Einstellung "Monate" - "12"
☐	Turbine	Tausch	Batterie-Set für elektr. Schmierstoffgeber	105059789	Klick beim einrasten
☐	Turbine	K ggf. T	Alt-Fettbehälter leeren		Behälter wiederverwendbar

Datum:

LNR:

Monteur:

Auftrag:



MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA · Schwaigerbreite 17 · 94469 Deggendorf
T +49 991 330-0 · E ecotec@streicher.de · www.streicher-ecotec.de

