



3000 h	Wartung	Saugraupe VC70	PDF		Betriebsstunden:	Motor Kompressor Turbine	h h h
W 3000	☐	Abraumtank	K ggf. T	Dichtungsrahmen Deckel prüfen /wechseln	106006100		
Zurück	☐	Abraumtank	K ggf. T	Dichtungsrahmen Filterdeckel prüfen /wechseln	106006118		
	☐	Abraumtank	K ggf. T	Filtrierung Saugfilter prüfen /wechseln	101012226	Dichtung an Filtereinheiten	
	☐	Abraumtank	K ggf. T	Kontaktdichtung prüfen /wechseln	106005350	ggf. Teroson SB2444	
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Ladeluftkühler entleeren (Konensat + Öl)		Laut Hatz Anleitung 8.2.17 (S.121)	
	☐	Dieselmotor	Tausch	Luftfilterpatrone (Primärfilter + Sekundär) wechseln	105054883/10505330!		
	☐	Dieselmotor	Tausch	Motoröl mit Filter wechseln	105003135	15W40	
	☐	Dieselmotor	Tausch	Kurbelgehäuse-Entlüftung Patrone wechseln			
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Poly-V-Riemen prüfen (Generator)		150 Hz (+10Hz) Riemen nach Wartungsintervall	
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Fehlerspeicher Motor-STG lesen/löschen		gegen die Strömungsrichtung reinigen	
	☐	Dieselmotor	Reinigung	Motor reinigen / Kühler-Lammellen reinigen			
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Kühlmittel - Stand u. -Frostschutz prüfen	105050256		
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Schraubverbindungen überprüfen , allgemein			
	☐	Dieselmotor	Tausch	Kraftstoff-Vorfilter wechseln			
	☐	Dieselmotor	Tausch	Kraftstoff-Hauptfilter wechseln			
	☐	Dieselmotor	Tausch	Luftfilterpatrone (Primärfilter) wechseln			
	☐	Dieselmotor	Kontrolle	Wasserabscheider Kraftstoff-Hauptfilter leeren			
	☐	Dieselmotor	K ggf. T	Poly-V-Riemen prüfen ggf. tauschen (Generator)		210 Hz (+10Hz) bei neuem Riemen	
	☐	Raupenfahrwerk	Tausch	Ölwechsel	105050261	Shell Spirax MB 90 GL-5 API	
	☐	Raupenfahrwerk	Kontrolle	Befestigungsschrauben Antriebskränze kontrollieren		Anzugsdrehmoment 70 NM	
	☐	Raupenfahrwerk	Kontrolle	Befestigungsschrauben Fahrtriebe kontrollieren		Anzugsdrehmoment 70 NM	
	☐	Raupenfahrwerk	Kontrolle	Nachziehen der Laufrollen Raupenfahrwerk			
	☐	Rotorcomp	Tausch	Luft-Entölelement wechseln	105053307	Wartungspaket 187306	
	☐	Rotorcomp	Tausch	Ölwechsel	105050234	Shell Coerna S3 R 46	
	☐	Rotorcomp	Tausch	Ölfilter wechseln	105053306	Wartungspaket 187306	
	☐	Rotorcomp	Tausch	Ansaugfilter wechseln	105053305	Wartungspaket 187306	
	☐	Rotorcomp	Kontrolle	Dichtheit u. Beschädigung			
	☐	Rotorcomp	Reinigung	Anlage reinigen			
	☐	Saugraupe	K ggf. T	Gasdruckfeder prüfen / wechsel			
	☐	Saugraupe	Kontrolle	Hydraulik Dichtheitsprüfung			
	☐	Saugraupe	Tausch	Hydraulik-Rücklauffilter wechseln	101009930		
	☐	Saugraupe	Tausch	Hydrauliköl wechseln	105043114		
	☐	Saugraupe	K ggf. T	Filtrierung Filtersieb prüfen /wechseln	106005820		
	☐	Turbine	Kontrolle	Betriebsgeräusche und Lauftruhe prüfen			
	☐	Turbine	Kontrolle	alle Außenliegende Schraubverbindungen prüfen			
	☐	Turbine	Kontrolle	Sichtprüfung Schalldämpfer			
	☐	Turbine	Kontrolle	Sichtprüfung Lauftrad Anbackungen Beschädigungen Risse			





STREICHER Gruppe

☐ Turbine	Kontrolle	Funktionsprüfung Perma Schmierstoffgeber		Status LED "grün"
☐ Turbine	Tausch	Fettkartusche 120g	105059791	Einstellung "Monate" - "12"
☐ Turbine	Tausch	Batterie-Set für elektr. Schmierstoffgeber	105059789	Klick beim einrasten
☐ Turbine	K ggf. T	Alt-Fettbehälter leeren		Behälter wiederverwendbar

Datum: _____

LNR: _____

Monteur: _____

Auftrag: _____



MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA · Schwaigerbreite 17 · 94469 Deggendorf
T +49 991 330-0 · E ecotec@streicher.de · www.streicher-ecotec.de

