



| 1500 H        | Wartung                  | Saugraupe VC70 | PDF       |                                                        |           | Motor<br>Betriebsstunden: Kompressor<br>Turbine | h<br>h<br>h |
|---------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>W 1500</b> | <input type="checkbox"/> | Abraumtank     | K ggf. T  | Dichtungsrahmen Deckel prüfen/wechseln                 | 106006100 |                                                 |             |
| <b>Zurück</b> | <input type="checkbox"/> | Abraumtank     | K ggf. T  | Dichtungsrahmen Filterdeckel prüfen/wechseln           | 106006118 |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Abraumtank     | K ggf. T  | Filtrierung Saugfilter prüfen/wechseln                 | 101012226 | Dichtung an Filtereinheiten                     |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Abraumtank     | K ggf. T  | Kontaktdichtung prüfen/wechseln                        | 106005350 | ggf. Teroson SB2444                             |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Tausch    | Motoröl mit Filter wechseln                            | 105003135 | 15W40 / 8Liter                                  |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Tausch    | Kurbelgehäuse-Entlüftung Patrone wechseln              | 105054879 |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Kontrolle | Poly-V-Riemen prüfen (Generator)                       | 105054886 | 150 Hz (+10Hz) Riemen nach Wartungsintervall    |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Kontrolle | Fehlerspeicher Motor-STG lesen/löschen                 |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Reinigung | Motor reinigen und Kühler-Lamellen reinigen            |           | gegen die Strömungsrichtung reinigen            |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Kontrolle | Kühlmittelstand und -frostschutz prüfen                | 105050256 |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Kontrolle | Schraubverbindungen überprüfen, allgemein              |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Tausch    | Kraftstoff-Vorfilter wechseln                          | 105057511 |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Tausch    | Kraftstoff-Hauptfilter wechseln                        | 105057509 |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Tausch    | Luftfilterpatrone (Primärfilter) wechseln              | 105054883 |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Dieselmotor    | Kontrolle | Wasserabscheider Kraftstoff-Hauptfilter leeren         |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Raupenfahrwerk | Kontrolle | Befestigungsschrauben Antriebskränze kontrollieren     |           | Anzugsdrehmoment 70 NM                          |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Raupenfahrwerk | Kontrolle | Befestigungsschrauben Fahrtriebe kontrollieren         |           | Anzugsdrehmoment 70 NM                          |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Raupenfahrwerk | Kontrolle | Nachziehen der Laufrollen Raupenfahrwerk               |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Saugraupe      | K ggf. T  | Filtrierung Filtersieb prüfen/wechseln                 | 106005820 |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Kontrolle | Betriebsgeräusche und Laufruhe prüfen                  |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Kontrolle | alle außenliegende Schraubverbindungen prüfen          |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Kontrolle | Sichtprüfung Schalldämpfer                             |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Kontrolle | Sichtprüfung Lauftrad Anbackungen Beschädigungen Risse |           |                                                 |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Kontrolle | Funktionsprüfung Perma Schmierstoffgeber               |           | Status LED "grün"                               |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Tausch    | Fettkartusche 120g                                     | 105059791 | Einstellung "Monate" - "12"                     |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Tausch    | Batterie-Set für elektr. Schmierstoffgeber             | 105059789 | Klick beim Einrasten                            |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | K ggf. T  | Alt-Fettbehälter leeren                                |           | Behälter wiederverwendbar                       |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Kontrolle | Funktionsprüfung Perma Schmierstoffgeber               |           | Status LED "grün"                               |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Tausch    | Fettkartusche 120g                                     | 105059791 | Einstellung "Monate" - "12"                     |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | Tausch    | Batterie-Set für elektr. Schmierstoffgeber             | 105059789 | Klick beim Einrasten                            |             |
|               | <input type="checkbox"/> | Turbine        | K ggf. T  | Alt-Fettbehälter leeren                                |           | Behälter wiederverwendbar                       |             |

Datum: \_\_\_\_\_ LNR: \_\_\_\_\_ Monteur: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_

